

SR0003 - Szczotkotrzymacz

Kategoria: **Szczotkotrzymacze**,


Dane techniczne

Typ:

BOSCH

Oznaczenia:

2004336028
2004336044
2004336067
132303
19024514
9917925
9959566
79033957
699120
EC3586
SBH0003



Opis produktu

Zastosowania

0001367001, 0001367002, 0001367003, 0001367004, 0001367005, 0001367006, 0001367007, 0001367008, 0001367009, 0001367010, 0001367011, 0001367012, 0001367013, 0001367014, 0001367015, 0001367016, 0001367017, 0001367018, 0001367019, 0001367020, 0001367021, 0001367022, 0001367023, 0001367024, 0001367025, 0001367027, 0001367028, 0001367029, 0001367030, 0001367031, 0001367032, 0001367034, 0001367035, 0001367036, 0001367037, 0001367038, 0001367039, 0001367041, 0001367042, 0001367043, 0001367044, 0001367045, 0001367046, 0001367047, 0001367048, 0001367049, 0001367050, 0001367051, 0001367052, 0001367054, 0001367055, 0001367056, 0001367057, 0001367058, 0001367059, 0001367061, 0001367062, 0001367063, 0001367064, 0001367065, 0001367066, 0001367067, 0001367068, 0001367070, 0001367071, 0001367072, 0001367074, 0001367075, 0001367076, 0001367077, 0001367078, 0001367079, 0001367081, 0001367082, 0001367300, 0001367301, 0001367302, 0001367303, 0001369001, 0001369002, 0001369003, 0001369004, 0001369005, 0001369006, 0001369007, 0001369012, 0001369013, 0001369014, 0001369015, 0001369016, 0001369017, 0001369018, 0001369019, 0001369020, 0001369021, 0001369022, 0001369023, 0001369024, 9000143108, 9000143410, 9000143412, 9000143415, 9000143416, 9000143419, 9007044014,

Uwagi

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane materiały są wolne od błędów lub rozbieżności. Uchybienia te nie mogą być jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Zdjęcia/szkice produktów, zamieszczone na stronie internetowej oraz katalogach Firmy Promot, mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towarów znajdujących się aktualnie w sprzedaży. Nazwy własne, marki i numery katalogowe części/wyrobów/urządzeń służą tylko do identyfikacji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

