

SR0004 - Szczotkotrzymacz

Kategoria: **Szczotkotrzymacze**,


Dane techniczne

Typ:

BOSCH

Oznaczenia:

2004336041
132306
SBH0004
EC47067



Opis produktu

Zastosowania

0001362324, 0001362325, 0001362326, 0001362327, 0001362328, 0001362329, 0001362330, 0001362331, 0001362332, 0001362600, 0001362601, 0001362604, 0001362605, 0001362700, 0001366004, 0001366005, 0001366010, 0001366011, 0001366025, 0001366029, 9000143204, 9000143413, 9000143420,

Uwagi

Szczotki: S 1.12 (BSX137-143)