SR0011 – Szczotkotrzymacz

Kategoria: Szczotkotrzymacze,



Dane techniczne

Typ:

BOSCH

Oznaczenia:

134868
SBH0011
1004336915
1004336916
1004336963
F000AL1055
7.7125.1
SH-2200
EC47030

Opis produktu

Zastosowania

0001107031, 0001112005, 0001112006, 0001112007, 0001112008, 0001112009, 0001112012, 0001112013, 0001112014, 0001112015, 0001112016, 0001112020, 0001112021, 0001112022, 0001112023, 0001112024, 0001112025, 0001112027, 0001112028, 0001112029, 0001112032, 0001112033, 0001112037, 0001112044, 0001112045, 0001113001, 0001113002, 0001113003, 0001113004, 0001113005, 0001113007, 0001113008, 0001113009, 0001113013, 0001113014, 0001114003, 0001114004, 0001114005, 0001114006, 0001114008, 0001114014, 0001114015, 0001114016, 0001114017, 0001114021, 6004AA0003, 9000081003, B001181007, B001181013, F000AL0301, F000AL0302,

Uwagi

Szczotki: S 1.23 (BSX166)

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane materiały są wolne od błędów lub rozbieżności. Uchybienia te nie mogą być jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Zdjęcia/szkice produktów, zamieszczone na stronie internetowej oraz katalogach Firmy Promot, mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towarów znajdujących się aktualnie w sprzedaży. Nazwy własne, marki i numery katalogowe części/wyrobów/urządzeń służą tylko do identyfikacji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.